



## DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP LAMP M-TECH LED!

### Skład zestawu:

- lampa robocza LED
- komplet elementów montażowych

### Przed instalacją:

Przed rozpoczęciem instalacji sprawdź lokalne przepisy i regulacje oraz przepisy obowiązujące w regionie, do którego Twój pojazd może podróżować z lampami do jazdy (lub do pracy). Upewnij się, że są one zgodne z przepisami. Zapoznaj się z całą dokumentacją montażową. Upewnij się, że wymiary i masa lamp oraz urządzenia są odpowiednie dla Twojego pojazdu. Może występować lekka wilgoć wewnątrz lampy, która zostanie usunięta z wentylacji po 2-4 godzinach pracy.

Zakres napięcia roboczego: 10-32 V DC

### Montaż:

Przed zamocowaniem lamp roboczych należy przymierzyć je w wybrane miejsce. Ustalić miejsce i pozycję w jakiej będą zamontowane. Możliwe, że pojawi się potrzeba wykonania otworów na przewody bądź śruby mocujące.

Zakres napięcia roboczego: 10-32 V DC

Polaryzacja:

- przewód czerwony – plusowy
- przewód czarny – minusowy

**Zaleca się montaż dodatkowego bezpiecznika na przewodzie plusowym!**

### Gwarancja:

Lampy objęte są 12 miesięczną gwarancją na podstawie dowodu zakupu (paragon / kopia F-Vat). Gwarancja obejmuje wady fabryczne. Nie obejmuje wad powstałych w sposób użytkowania niezgodny z przeznaczeniem lub usterek mechanicznych.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć na koszt własny reklamowany towar. Producent wyłącza możliwość zwrotu kosztów montażu, demontażu, robocizny w przypadku reklamacji. Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu po dokonaniu wymiany towaru w ramach gwarancji.

### Uwagi:



Nie kierować wody pod ciśnieniem bezpośrednio na lampy robocze.



Nigdy nie patrz bezpośrednio w stronę włączonej lampy LED.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Nie używać do czyszczenia środków chemicznych, przemywać zwilżoną gąbką.



Lampa robocza LED nagrzewa się w czasie pracy.



Produkt może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, ale nie wolno zanurzać go w wodzie ani innej cieczy.





## THANK YOU FOR PURCHASING M-TECH LED LAMPS!

### CONTENTS:

- LED lamp
- Mounting elements

### Before installation:

Before starting the installation, please check your local laws and regulations as well as regulations in a region where your vehicle may travel with the driving or work lights installed. Make sure they comply with the regulations. Please familiarize yourself with the entire installation manual. Ensure that the dimensions and weight of the lamps and equipment are suitable for your vehicle. Be aware there may be slight moisture inside the lamp, which will be removed from the ventilation from 2 to 4 hours of operation.

Operating voltage range: 10-32V DC

### Installation:

Determine the installation location, use an appropriate drill to make 1 or 3 holes, and tighten the locking nuts afterwards. Before installing the work lights, fit them into the chosen location. Determine the position in which they will be placed at. It may be necessary to create holes for wires or mounting screws.

Polarity:

- Red wire - positive (+)
- Black wire - negative (-)

**It is recommended to install an additional fuse on the positive wire!**

### Warranty:

The lights are covered by a 12-month warranty based on the proof of purchase (receipt / copy of VAT invoice). The warranty covers factory defects and does not cover defects caused by improper use or mechanical damage.

The claimant is responsible for delivering the claimed goods at their own expense. The manufacturer excludes the possibility of reimbursing installation costs, removal, or labor costs in case of a warranty claim. The warranty period is not extended after the exchange of goods under warranty.

### Notes:



Do not point pressurised water directly at the working lamps



Never look directly into a switched-on LED lamp.



Keep out of the reach of children.



Do not use chemicals for cleaning, wash with a damp sponge.



The LED work lamp heats up during operation.



The product can be used indoors and outdoors, but must not be immersed in water or any other liquid.

